



## AgfaPhoto sensor 530s - Firmware Update Anleitung

Diese Anleitung beinhaltet die einzelnen Schritte zum Herunterladen der AgfaPhoto sensor 530s Firmware von der plawa Website und das Update der Kamera. Bitte führen Sie nachstehende Schritte zur Aktualisierung der Kamera Firmware (FW) durch.

### 1. Überprüfung der Firmware Version

Bevor Sie eine Firmware Aktualisierung durchführen, vergewissern Sie sich mit folgender Vorgehensweise, welche FW Version auf der Kamera enthalten ist. Handelt es sich um die neuste Version, besteht kein Grund ein Update durchzuführen.

1.1 Vergewissern Sie sich das die Kamera ausgeschalten ist.

1.2 Daraufhin betätigen Sie die "Voice Memo/Down Schaltfläche" zuerst und halten diese gedrückt, zusätzlich drücken Sie die "Power Schaltfläche". Die Firmware Version wird am Kameradisplay für ca.3 Sekunden angezeigt.

1.3 Überprüfung der am Display ausgegebenen Firmware Version. Wenn es sich z.B. um die Firmware Version V1029 handelt, wird die Version angezeigt als [M5161T\_1029] wie folgt:

```
M5161T_1029  
AWB : O.K.  
M.S. : O.K.  
B.P. : O.K.  
A.F. : O.K.
```

### 2. Extrahieren der Firmware

2.1 Laden der Firmware von der plawa Website.

<https://www.plawa.com/de/plawa/downloads/firmware/>

2.2 Wählen Sie Ihr Produkt aus und bestätigen die gewünschte Firmware Download-Datei. Die verfügbaren FW Versionen werden am Ende der Downloadbezeichnung ausgegeben. Ein Dialog Fenster erscheint.

2.3 Klick [OK]

Das Firmware Update wird in dem von Ihnen ausgewählten Ordner auf der Festplatte gespeichert. Überprüfen Sie, ob die „Firmware ZIP Datei“ sich in Ihrem ausgewählten



Ordner als Datei [AP sensor 530s FW\_Update\_XXXX] befindet und extrahieren Sie die komprimierte Datei z.B. mit WinZip. Die FW Datei [CRESEFW.BIN] ist erstellt.

### **3. Kopieren Sie die Firmware auf eine SD Speicherkarte**

Nachstehend werden 2 Wege für das Kopieren der Firmware auf eine Speicherkarte aufgezeigt.

3.1 Legen Sie eine SD Speicherkarte in die Kamera ein und verbinden Sie diese mit einem USB-Kabel an Ihren Computer. Kopieren Sie die Firmware auf die SD Speicherkarte.

3.2 Als Alternative kann ein Kartenlesegerät eingesetzt werden und Sie kopieren die Firmware auf die SD Speicherkarte.

1. Rufen Sie das Setup Menu auf, wählen [Format], und bestätigen „Ausführen“ mit der [Menu/OK] Schaltfläche.
2. Kopieren Sie die Firmware Datei [CRESEFW.BIN] (erstellte Firmware nach dem extrahieren) in das Root Verzeichnis der SD Speicherkarte.
3. Legen Sie die mit der Firmware enthaltene Speicherkarte in die Kamera ein.

### **4. Update der Firmware**

4.1 Vergewissern Sie sich das die Kamera ausgeschalten ist.

4.2 Drücken Sie den „Auslöser“ und die „Power“ Schaltfläche“ für 2-3 Sekunden permanent.

- Das Firmware Update startet.
- Eine Meldung zur Bestätigung des erfolgten Firmware-Updates erscheint.  
[Update OK]

4.3 Nach erfolgtem Update betätigen Sie abschließend die Menu Taste, um die Kamera abzuschalten.