

用戶手册 OPTIMA 1



序言	iii
關於此手冊	. iii
安全與操作注意事項	. iv
使用此選單	v
介紹	. 1
系統要求	. 1
主要功能特色	. 1
包裝內容	. 2
相機外觀	. 3
相機按鍵	. 5
瀏覽控制	. 5
相機記憶體	. 7
開始使用	. 8
連接手腕帶	. 8
置入電池	. 8
	. 9
將電池充電	10
開啟與關閉電源	10
初始設定	10
模式	11
使用 LCD 榮幕	13
LCD 顯示器外觀	13
後製相片、影片與錄音	21
拍攝相片	21
設定變隹控制	21
使用閃光燈	23
設定對焦模式	24
使用功能選單	24
使用拍攝選單	30
錄製影片	49

錄音	51
播放	52
於單張瀏覽中檢視	52
檢視縮圖	53
影像放大中	54
播放影片	55
播放錄音	56
播放語音備忘	57
刪除影像 / 影片 / 錄音	57
播放選單	59
使用設定選單	74
設定聲音	74
設定省電設定	75
設定 LCD 省電模式	75
設定日期時間	76
設定語言	76
設定檔案編號	76
設定視訊輸出	76
設定 LCD 亮度	77
設定記憶體工具	77
重新設定	78
連接	79
 將相機連接至電視	79
將相機連接至電腦	79
將相機連接至印表機	80
附錄	81
關於資料來與檔案名稱	81
問題排解	82
相格	84
1201H	-

序言

關於此手冊

此手冊是為了幫助您使用您的新數位相機而設計的。這裡提供的所有資訊皆會盡可能要求精確, 但是若有任何變更恕不另行通知。

相機的實際畫面可能與使用手冊中的圖片不同。此外,不同區域與國家的配件可能不同。

著作權

此手冊含有受著作權保護的專利資訊。所有權利皆被保留。不得在未經製造商書面許可的情況 下,透過任何機械、電子或其他方式,以任何形式來重製此手冊的任何部分。

©版權 2009

遵守聯邦電信委員會(Federal Communications Commission; FCC)的相關 規定

此設備已經經過測試並證明有遵守依據 FCC 規定第 15 部分中對 B 級數位裝置所做的限制。這些限制皆是為了提供合理的保護以避免在居家環境安裝使用時造成有害的干擾而設計的。此設備會產生、使用且可能會放射無線電頻率能量,並且若沒有依照操作指示來安裝及使用的話,也可能會對無線電通訊產生有害的干擾。但是,並不保證在特定的安裝情況下不會產生干擾。若可藉由關閉及開啟此設備來證明此設備確實對無線電或電視訊號接收產生有害的干擾,使用者可以自行嘗試透過下列方式來更正干擾現象。

- 改變接收天線的方向或位置。
- 增加此設備與接收器之間的距離。
- 將此設備連接至與接收器不同的電路迴路的電源插座上。
- 與經銷商或有經驗的收音機/電視技術人員連絡以尋求協助。

警告:為了符合 FCC 放射限制的規定及避免對無線電與電視接收產生干擾,必須使用絕緣防護類 型的電源線。請只使用有絕緣防護的連接線來將 I/O 裝置連接至此設備。任何未經製造商明確認 可的改變或修改皆可能會使您的保護與服務協議失效。

遵守相關規定的聲明

此裝置符合 FCC 的第 15 部分中的相關規定。設備的操作受下列情況限制:

- 此裝置不會產生有害的干擾。
- 此裝置必須接收任何干擾,包括可能會導致裝置意外操作的干擾。

商標辨識

Windows 2000/ME/XP/Vista 為微軟公司在美國與 / 或其他國家的註冊商標。Windows 為 Microsoft Windows 作業系統的簡稱。所有其他公司或產品名稱為它們各自所屬公司的商標或註 冊商標。

安全與操作注意事項

相機資訊

- 請勿拆開或嘗試自行維修此相機。
- 請勿將相機暴露在潮濕或溫度極端的的環境中。
- 請在將相機從寒冷的地方移動到溫暖的地方時讓相機暖機。
- 請勿觸碰相機鏡頭。
- 請勿將鏡頭長時間暴露在受日光直接照射的地方。
- 請勿使用有腐蝕作用的化學物品、清潔溶劑或強力的去污劑來清潔此產品。請使用稍微沾濕 的軟布來擦拭此產品。

電池資訊

- 請在安裝或移除電池之前先將相機電源關閉。
- 請只使用相機隨附的電池或電池類型及相機隨附充電器。使用其他類型的電池或充電器可能 會導致此設備損壞以及使保固失效。
- 在此產品中使用鋰離子電池時,請確定有正確地置入電池。將電池以相反方向置入可能會使 產品損壞且可能會導致發生火災。
- 當相機長時間使用後,相機主體發熱是正常現象。
- 若您要將相機長時間儲存而不使用,請下載所有相片並將電池從相機中移除。
- 電池類型和電池低電量可能導致鏡頭停住。請確定使用正確類型和完全充飽電的電池。
- 若裝入類型不正確的電池,會產生引起爆炸的風險。請依規定棄置使用過的電池。

使用此選單

下列說明本手冊中使用的符號:

注意	這代表使用您的相機時有用的資訊。
警	這代表使用該功能前應閱讀的警告訊息。

介紹

恭喜您購買了新的數位相機。此手冊提供了逐步的操作指示來幫助您使用相機,並且僅供您參考 使用。

系統要求

為了讓您的相機充分發揮功能,您的電腦必須符合下列系統要求:

Windows 使用者:

- Windows 2000/XP/Vista
- 處理器: Pentium II 450MHz 以上
- 記憶體: 512MB 以上
- 硬碟空間: 200 MB 以上
- 16 位元彩色顯示器
- Microsoft DirectX 9.0C
- USB 埠與光碟機

Macintosh 使用者:

- Power Mac G3 或更新
- Mac OS 10.0-10.4 或更新
- 記憶體: 64MB 以上
- 硬碟空間:110MB 以上
- USB 埠與光碟機

主要功能特色

- 1200 萬畫素解析度
- 最高 5 倍光學變焦與 5 倍數位變焦
- 1/2.3 吋 CCD 影像感應器
- 2.7 吋彩色 LCD 螢幕
- 32 MB 內部快閃記憶體與選購的外接式 SD/SDHC 儲存卡
- 支援最高 4GB SD 記憶卡與最高 32GB SDHC 記憶卡
- 容易使用的按鍵式介面

- DCF、DPOF、PictBridge 相容性
- 僅靜態影像可於自動播放中播放
- 可讓您在電視機上檢視相片、影片與聲音的 A/V 影音輸出功能
- 可讓您將相片、影片與聲音傳送至電腦上的 USB 連接埠

包裝內容

請檢查您相機包裝中的物品內容。應該包含:



數位相機



鋰電池組



充電器組





手腕帶



光碟







相機套(選購)



快速使用指南/ 使用手冊 (選購)

相機外觀 前視圖



後視圖





底視圖



左/右視圖



相機按鍵

您的相機配備不同按鍵,讓您方便使用。.

按鍵	說明
電源	按下以開啟 / 關閉電源。
快門	按下以拍攝影像或開始 / 停止錄製影片或錄音。
照片拍攝 / 錄影 模式 / 播放模式	使用切换鍵切换至「照片拍攝」、「錄影模式」或「播放」模式。
變焦	將縮放控制推上或推下來改變縮放對焦。
選單	按下以進入選單。
功能 / 刪除	於錄製模式中,按下以進入功能選單。 於播放模式中,按下以刪除影像、影片或錄音。

瀏覽控制

四向**瀏覽控制**與確認鍵可讓您存取螢幕顯示 (OSD) 選單上的各種可用選項。您可以設定許多設定值來確保可獲得最滿意的相片與影片拍攝結果。這些按鍵的其他功能如下:



按鍵	用途
確認	1. 使用 OSD 選單時可用來確認選擇。
閃光燈 / 右	 於照片拍攝中,按下以捲動閃光燈模式選項。(自動、防紅眼、強制、慢速 同步與關閉) 於播放模式中,按下以檢視下一個影像、影片或錄音。 於播放影片檔中,按下即可快轉播放影片。 於選單中,按下以進入子選單或瀏覽選單選擇。
近拍/左	 於「照片拍攝」模式中,按下即可捲動對焦模式選項。(近拍、泛焦、無限 遠、一般) 於播放模式中,按下以檢視前一個影像、影片或錄音。 於播放影片檔中,按下以倒轉影片播放。 於選單中,按下以離開子選單或瀏覽選單選擇。
上移 / 臉部對 焦 / 旋轉	 於選單中,按下以瀏覽選單和子選單選擇。 於「照片拍攝」模式中,按下即可開關臉部對焦功能。 於播放影片/錄音檔中,按下以開始/暫停影片或錄音播放。 在播放影像檔中,每按一下按鍵即可將照片順時針旋轉 90 度。此功能僅適用 於靜態影像。
顯示 / 下移	 可將液晶顯示器變更為5種不同類型,如「基本」、「全螢幕」、「無」、 「標線」與「說明」螢幕。 於選單中,按下以瀏覽選單和子選單選擇。 於播放影片/錄音檔中,按下即可停止播放影片或錄音。

相機記憶體

內部記憶體

您的相機具有 32MB 內部記憶體。若記憶卡槽中未插入記憶卡,所有錄製的影像、影片與錄音會 自動儲存於內部記憶體中。

外部儲存

您的相機支援最大容量為 4GB 的 SD 記憶卡。同時亦支援容量最高 32G 的 SDHC 卡。若記憶卡 槽中插有儲存卡,相機將自動儲存所有影像、影片與錄音於外部儲存卡中。 → 圖示表示相機正 在使用 SD 卡。

並非所有記憶卡都與本相機相容。購買記憶卡時,請檢查卡片的規格並帶著相機 前往購買。

連接手腕帶

請依照這些指示將手腕帶連接至相機,以便攜帶相機:

- 1. 請將手腕帶的細環插入手腕帶連接孔中。
- 將手腕帶較粗的環穿過細環,然後將手腕帶拉緊來將手腕 帶連接至相機上。

置入電池

請依照這些指示來將電池置入電池槽中。置入/取出電池之前,請先閱讀第v頁的「電池資訊」。

- 1. 置入電池前請確定電源已關閉。
- 2. 打開位於相機下方的電池槽。

 將電池以接點面向相機內部置入電 池槽中。







4. 關上電池槽。



安裝 SD/SDHC 記憶卡

使用 SD 或 SDHC 記憶卡擴充您相機的儲存容量。

- 1. 打開相機底部的 SD 卡槽。
- 2. 將 SD/SDHC 記憶卡以金屬部分朝相機前端的方向插入 記憶卡插槽。
- 3. 將 SD/SDHC 記憶卡推入記憶卡插槽直到卡入定位。
- 4. 關上 SD 卡槽 ∘

取出 SD/SDHC 卡

- 1. 打開電池槽。
- 2. 輕輕按下記憶卡,直到它彈出為止。
- 3. 然後小心地將記憶卡取出。





將電池充電

隨附於您相機的電池並未充電。在使用相機之前您必須將電池充 電。

1. 如圖所示將電池置入電池充電器中。

- 2. 將電池充電器連接變壓器。
- 3. 將變壓器插入主要電源插座。

建議您初次使用前將電池充電至少 2.5 小時以上。

開啟與關閉電源

按下**電源**以開啟/關閉相機電源。 開啟相機電源時,相機可能依據切換的模式執行:

- 相機切換至「照片拍攝」或「錄影」模式時若您開啟相機,會短暫顯示開機畫面並播放開 機聲音(若啟用)。縮放鏡頭亦會伸出。
- 相機切換至「播放」模式時若您開啟相機,則將直接進入「播放」模式且縮放鏡頭將不會 伸出。

請參閱第11頁的「模式」以瞭解更多有關錄製與播放模式。

初始設定

當您初次開啟您的相機,您將被要求執行您相機的初始設定。 當您開啟電源鍵,語言選單會顯示於 LCD 螢幕上供您設定顯示語言。

設定語言

1. 請按▲、▼、◀ 或 ▶ 移動選擇。

2. 選擇一語言,然後按下確認鍵套用。



設定日期和時間

- 1. 請按◀、▶將移至各選擇。
- 2. 請按▲或▼鍵改變日期和時間的值。
- 3. 請按確認鍵套用。
- 現在,您已準備好可以開始拍攝照片與錄影。

▶ 接住 ▲ 或 ▼ 按鍵可連續變更值。

模式

您的相機具有三種模式:

照片拍攝模式

- 設為「照片拍攝」模式可擷取照片與錄製聲音片段。
- 您可以進一步設定「拍攝選單」,例如自動與場景選擇模式。請參閱下方的選擇「照片拍攝」模式選項。

錄影模式

• 設為錄影模式以錄製影片。

播放模式

 將相機設為「播放」模式即可檢視及編輯您擷取到的照片,以及播放影片和聲音片段。在 此模式中,您還可以為影像加上語音備忘。

切換不同模式

調整「模式」開關切換為「照片拍攝模式」、「錄影模式」與「播放」模式。

選擇「照片拍攝」模式選項

由使用不同的模式選項達到最高畫質且使相機使用簡易。模式選項允許您依據場景情況使用預設 設定拍攝影像。

- 1. 將相機設為「照片拍攝」模式。
- 2. 按下 🗐 開啟「拍攝選單」。
- 3. 選擇場景模式,然後按下 ▶ 進入子選單。
- 4. 選擇一個模式。

||

5. 按下確認按鍵以套用所選模式。

場景模式	Ρ
拍攝模式	OFF
包圍曝光	OFF
自動對焦區域	5 3
銳利度	10 A 10
飽和度	♦±

- 更多資訊請參閱第 30 頁的「使用拍攝選單」。
 - ⌀ 請使用四向瀏覽鍵來移至選單選擇。

使用 LCD 螢幕

高解析度的 2.7 时 TFT LCD 螢幕可顯示所有與相機設定值有關的重要資訊,以及您的相片或影片的視覺影像。顯示於 LCD 螢幕上稱為螢幕顯示選單或 OSD。

LCD 顯示器外觀

下列圖例顯示 LCD 螢幕外觀與圖示說明。

拍攝模式螢幕外觀



編號	項目	說明
1	錄製模式	代表目前模式。
2	閃光燈	代表閃光燈設定。
3	自拍定時器 / 連拍	代表拍攝模式設定。
4	變焦指示器	顯示變焦。

編號	項目	說明
5	剩餘拍攝張數	代表剩餘的可拍攝張數。
6	電池	代表電池電力等級。
7	儲存媒體	代表目前使用的儲存媒體。
8	日期列印	代表日期列印已啟用。
9	自動曝光包圍	表示啟用包圍曝光功能
10	防手震	代表防手震功能已啟用。
11	飽和度	顯示飽和度設定。
12	對比	顯示對比度設定。
13	亮度分佈圖	圖形顯示的亮度。
14	ISO	顯示 ISO 設定。
15	對焦區域	選擇對焦區域。
16	快門速度	顯示快門速度設定。
17	光圈數值	顯示光圈設定。
18	晃動警告	長時間曝光晃動警告 / 長時間曝光警告圖示 / 相機震動警告圖 示。
19	近拍	代表近拍已啟用。
20	曝光	顯示曝光設定。

編號	項目	說明
21	臉部對焦	代表臉部對焦已啟用。
22	白平衡	顯示白平衡設定。
23	測光方式	顯示測光設定。
24	銳利度	顯示銳利度設定。
25	照片品質	顯示畫質設定。
26	解析度	顯示解析度設定。

播放模式螢幕外觀

根據正在檢視的影像類型,播放模式顯示會不同。

靜態影像的播放模式顯示:



編號	項目	說明
1	播放模式	代表播放模式。
2	保護	代表檔案已受保護。
3	語音備註	代表已加入語音備忘。
4	按鍵簡介	代表相機上可播放「語音備忘」的按鍵。
5	檔案編號 / 總數	代表檔案編號與儲存媒體的檔案總數。
6	電池	代表電池電力等級。
7	儲存媒體	代表已使用的儲存記憶體。
8	錄製資訊	顯示檔案的錄製資訊。
9	DPOF	代表檔案已做列印標示。
10	解析度	顯示解析度設定。



編號	項目	說明
1	播放模式	代表播放模式。
2	保護	代表檔案已受保護。
3	影片	代表檔案為影片。
4	按鍵簡介	代表相機上可播放影片的按鍵。
5	檔案編號 / 總數	代表檔案編號與儲存媒體的檔案總數。
6	電池	代表電池電力等級。
7	儲存媒體	代表已使用的儲存記憶體。
8	錄製資訊	顯示檔案的錄製資訊。

編號	項目	說明
9	音量	表示音量設定。
10	按鍵指示器	代表相機上可套用功能的按鍵。
11	已播放時間	代表已播放時間。
12	播放狀態	顯示播放狀態。

錄音的播放模式:



編號	項目	說明
1	播放模式	代表播放模式。
2	保護	代表檔案已受保護。
3	按鍵簡介	代表相機上可播放錄音檔案的按鍵。
4	檔案編號 / 總數	代表檔案編號與儲存媒體的檔案總數。
5	電池	代表電池電力等級。
6	儲存媒體	代表已使用的儲存記憶體。
7	錄製資訊	顯示檔案的錄製資訊。
8	音量	表示音量設定。
9	按鍵指示器	代表相機上可套用功能的按鍵。
10	已播放時間	代表已播放時間。
11	播放狀態	顯示播放狀態。

變更 LCD 螢幕顯示

使用 ▼ 按鍵即可變更 LCD 螢幕所顯示的資訊類型。

反複按下 ▼ 則可變更 LCD 顯示類型。

在「照片拍攝」/「錄影模式」中,可將 LCD 顯示變更為下列任一項:

- 基本
- 全螢幕
- 無
- 標線
- 說明螢幕



- OSD 資訊會因拍攝模式類型而異。
- 如果啟用,下列圖示即使在 OSD 關閉或指示開啟時仍會顯示在 LCD 上: 「包圍曝
- 光」、「臉部對焦」、「拍攝模式」和「近拍」。
- 使用「導引線」將欲拍攝的影像設定正確。
- 在「播放」模式中,可將 LCD 顯示變更為下列任一項:
 - 基本
 - 全螢幕
 - 無
 - 說明螢幕



下列情況下無法變更 LCD 顯示:

- 手動曝光模式
- 影片或聲音片段拍攝中
- 影片或聲音片段播放中
- 自動播放中

錄製相片、影片與錄音

拍攝相片

現在您已熟悉您的相機,您已經可以開始拍攝相片。 使用您的相機來拍攝相片非常簡單。

- 1. 按下電源按鍵開啟相機電源。
- 2. 將切換模式調整為照片拍攝模式。
- 3. 使用 LCD 螢幕為相片構圖。請見右方圖示。
- 半按下快門鍵。相機便會自動調整焦距與曝光度。當 相機準備好可拍攝相片時,框架將轉為綠色並顯示快 門速度與光圈值。
- 5. 完全按下快門鍵以拍攝影像。

出現晃動警告圖示 ¹⁰⁰時,請穩固握住相機,將您的手臂至 於您側邊或使用三角架穩定相機以避免使影像模糊。





設定變焦控制

您的相機具有最高 5 倍光學變焦與最高 5 倍數位變焦。光學變焦是以機械調整鏡頭達成。而數位 變焦是透過選單設定達成。有關如何設定數位變焦,請參考第 46 頁的「設定數位變焦」。 欲調整光學變焦:

1. 按下變焦按鍵以拉近或拉遠影像。

2. LCD 螢幕上出現變焦指示器。₩□=====T

變焦控制



欲調整數位變焦:

- 1. 啟動數位變焦。請參閱 第46 頁的「設定數位變焦」。
- 2. 將變焦控制向上推使影像光學放大至其最大值直到停止。
- 3. 放開變焦控制。
- 4. 再次將變焦控制向上推以自動切換至數位變焦。





注意 0

使用閃光燈

在照明不足的情況下拍照時,請使用**閃光燈**按鍵獲得正確的曝光量。此功能於錄製影片或連續拍照時無法啟動。

欲啟動閃光燈:

重複按下您相機上的閃光燈/右按鍵直到您需要的閃光燈模式顯示於LCD螢幕上。

您的相機有五種閃光燈模式:





	—自	動閃光E	3.啟用。
P ZA			307
1 <u>2M</u>]			



 閃光燈功能僅適用於拍攝靜態影像,不適用於「連拍」和「包圍曝光」模式。
 請勿於按下變焦按鍵時讓閃光燈蓄電。如有需要,請在放開變焦按鍵後為閃光燈蓄 電。

設定對焦模式

本功能可讓使用者定義拍攝靜態影像或影片時的焦距類型。

設定對焦模式

• 反複按下近拍按鍵,直到 LCD 螢幕左下角顯示所需的對焦模式圖示為止。



本相機支援以下四個對焦模式: 標準。使用標準對焦時,對焦範圍從 0.8m 開始。相機 設定為「正常」模式時,畫面上不會顯示任何圖示。

- 近拍。本模式針對拍攝近距離的相片而設計。若啟 動近拍,您可使用固定焦距捕捉距離非常近的物 體的細節與銳利度。
- **PF 泛焦。**設定為「泛焦」時,相機會對焦在每個物體 上。
- **INF 無窮遠。**設定為「無窮遠」時,相機會對焦在遠 時物體上。

使用功能選單

功能選單用於調整錄製模式中的拍攝設定。它包含我的模式、解析度、畫質、曝光補償、白平 衡、ISO、測光與色彩模式。

♡ 再次按下 Fn 按鍵以關閉選單。



- 選單列顯示您相機設定的目前狀態。選 單列上僅顯示可供設定的功能圖示。
- 選單列上每個項目的可用選項皆顯示於 選單選項中。
- 使用 ◀ 或 ▶ 切換選單選項,然後按 下 SET 鍵儲存並套用變更。



我的模式

我的模式功能依序顯示 6 個最近使用過的模式。當您移至 選單選項中不同模式時,選單列上的項目同步改變以對應 可用設定。

解析度

照片尺寸功能用於在您拍攝影像之前設定解析度。改變解 析度將影響可儲存於您記憶卡中的影像數目。影像品質越 高,需要越多記憶體空間。

下列表格顯示靜態影像的解析度值。



圖示	照片尺寸	建議列印尺寸
12M	4000 x 3000	A2 尺寸
3:2-	4000 x 2672	A2 尺寸
8MJ	3264 x 2448	A3 尺寸
5M-	2592 x 1944	A4 尺寸

圖示	照片尺寸	建議列印尺寸
^{3M}]	2048 x 1536	4"x 6"
16:91 LED	1920 x 1080	HDTV
	640 x 480	E-mail

照片品質

照片品質功能讓您在拍攝相片之前調整您相片的畫質設定。 畫質決定套用於您相片的壓縮度。壓縮較多會產生較多細節 的影像。然而畫質越高需要您記憶卡中越多空間。

Р	
0EV	
AWB	
ISO AUTO	***
	較佳
۲. N	📫 🔛 土

EV 代表曝光值。在困難的照明情況中,您相機的自動曝光 功能可能受錯誤的讀數誤導。曝光補償功能讓您調整曝光值 並使您的影像正確曝光。僅可用於靜態影像。

- 欲調整 EV 設定,請按下◀或▶鍵以增加/降低數值。 當您調整設定時,LCD 螢幕同步顯示套用 EV 設定的影 像。按下確認按鍵以儲存並套用改變。
- 可用設定有:0EV、+0.3EV、+0.7EV、+1.0EV、 +1.3EV、+1.7EV、+2.0EV、-0.3EV、-0.7EV、-1.0EV、-1.3EV、-1.7EV、-2.0EV。



白平衡

白平衡功能允許您在錄製靜態影像與影片時依據白色照明調 整相機設定。

當您移動選擇時,您可於 LCD 螢幕上同步檢視預覽。



圖示	項目	說明
AWB	自動	相機自動調整白平衡。
	日光	適合陽光充足的情況使用。
**	陰天	適合陰天情況使用。

圖示	項目	說明
; .	鎢絲燈	適用以鎢絲燈或鹵素燈照明而不使用閃光燈拍攝室內相片。
	螢光 1	適用於以偏紅的螢光燈照明拍攝室內相片。
2	螢光 2	適用於以偏藍的螢光燈照明拍攝室內相片。
	自訂	用於無法辨明光源時。 按下快門按鈕,使相機根據環境情況自動調整適當的白平衡設 定。

ISO

ISO 功能讓您根據您環境的照明度調整錄製靜態影像時的 ISO 感光度。

在昏暗的情況使用較高的 ISO 設定,於較明亮的情況
 時使用較低的 ISO 設定。

Ρ							
12M]							
0EV							
AWB							
ISO							
AUTO	白動						
							-
(Zín	AUTO	1SO 50	100	1SO 200	1SO 400	1SO 800	١



測光

測光功能讓您選擇拍攝物體的區域或框架並依此測量光線以 錄製靜態影像或影片。

• 當您移動選擇時,LCD 螢幕上的預覽同步改變。



圖示	項目	說明
	多點	相機測量拍攝主體區域內多重點數的讀數。
[@]	中心	相機測量整個框架的平均光線,但較強調靠近中心的值。
[•]	單點	相機根據您相片的中心選擇曝光值。

彩色模式

彩色模式功能讓您錄製靜態影像或影片並套用不同顏色或色調以得較藝術的效果。

• 當您移動選擇時,LCD 螢幕上的預覽同步改變。



圖示	項目	說明
Ø.	標準	相機進行標準拍攝。
Ŵ	鮮艷	相機以更多對比度與飽和度拍攝影像以強調鮮明的顏色。
Ś	復古	影像以復古色調拍攝。
BW	黑白	影像以黑白拍攝。
∕ ∕ R	紅色	拍攝的影像變得偏紅色。適用於錄製如車輛與花卉的影像,使他 們更加鮮豔。
₹ G	綠色	拍攝的影像變得偏綠色。適用於錄製如山巒與草坪的影像,使他 們更加鮮豔。
Ø₽B	藍色	拍攝的影像變得偏藍色。適用於錄製如天空與海洋的影像,使他 們更加鮮豔。

使用拍攝選單



若您位於錄製模式,您僅需按下您相機上的**選單**按鍵即可存取拍攝選單。 當選單顯示時,使用4向導覽控制與確認按鍵以移動選單選擇並套用您需要的設定。 任何時候欲關閉選單,請再次按下選單按鍵。
拍攝選單

拍攝選單允許您改變模式,以及設定其他拍攝設定。 欲進入拍攝選單:

將相機設為「照片拍攝」模式。請參閱 第 11 頁的「切換不 同模式」。

- 1. 按下 🗐 開啟「拍攝選單」。
- 2. 使用 ▲ 或 ▼ 按鍵變更選單選項。
- 3. 欲選擇一項目,請按下▶。
- 4. 使用 4 向瀏覽控制改變子選單設定。

5. 按下確認按鍵以儲存並套用設定。

設定場景模式

設定場景模式允許您根據場景或環境以預設設定拍攝影像。

- 1. 按下「場景模式」中的▶ 選擇場景模式。
- 2. 使用 4 向鍵切換選項。
- 3. 按下確認按鍵以儲存並套用改變。

下表顯示可用的場景模式設定。

場景模式	Ρ
拍攝模式	OFF
包圍曝光	OFF
自動對焦區域	[]
銳利度	- L
飽和度	♦ ±

•	
場景模式	→ P
拍攝模式	OFF
包圍曝光	OFF
自動對焦區域	53
銳利度	.
飽和度	• ±



圖示	項目	說明
AUTO	自動模式	拍攝基本影像最簡單的方法。自動調整設定。
Ρ	程式自動曝光	相機自動調整適合的拍攝設定,如快門速度與光圈值。
Av	光圈先決	本功能可讓使用者調整光圈值,而且相機會自動選擇快門速度 以符合亮度。請參閱 第 39 頁的「 使用光圈先決模式」。
Tv	快門先決	本功能可讓使用者調整快門速度,而且相機會自動選擇光圈值 以符合亮度。
Μ	手動曝光	此功能讓使用者調整快門速度與光圈值。
	智慧場景模式	相機會偵測拍攝條件,然後自動切換至適當的場景模式。請參 閱 第 36 頁的「 使用智慧場景模式」。
	人像	相機將背景模糊以聚焦於拍攝主體上。
	風景	此功能用於強調廣度的風景。
	夕陽	此功能強化日落影像的紅色色度。

圖示	項目	說明
	背光	變更測光方式,改善拍攝者背後強光造成拍攝者影像黑暗 (剪影)問題。
3	孩童	此功能用於拍攝移動中孩童的靜態影像。
R	夜景	此功能用於拍攝以夜景為背景的影像。
	煙火	此功能放慢快門速度以拍攝煙火爆破。
X THE	雪景	此功能用於海灘與雪景。
• • 0	運動	此功能於高速移動中拍攝靜態影像。
()	派對	此功能用於婚禮或室內派對設定。
S	燭光	此功能用於拍攝溫暖燭光效果。
	夜間人像	此功能用於拍攝夜晚或深色背景的人像。

一示	項目	說明
	柔膚	此功能強調肌膚色調因此臉部肌膚顯得光滑。
٩	水流	此功能強調如流水或絲的柔順效果。
×	食物	此功能用於拍攝食物影像。此模式中增加的飽和度使拍攝的影 像更誘人。
	建築物	此功能強化以拍攝影像的邊緣。
	文字	此功能強化黑白對比,通常用於拍攝文字影像時。
— —	拍賣	於拍賣模式中拍攝的相片自動儲存於名為 「_AUCT」的特定資 料夾。更多資訊請參閱第 81 頁的 「資料夾結構」。
۳	微笑快門	此功能使用臉部對焦自動偵測要拍攝的臉部。偵測到笑容後, 持續拍攝影像。請參閱 第 35 頁的「使用微笑快門模式」。
00!	眨眼偵測	本功能會偵測在拍照時,人物是否眨眼,而且提供使用者是否 儲存該張照片的選項。請參閱 第 38 頁的「 使用眨眼偵測模 式」 [。]
	路人幫拍	此功能可擷取暫時參考影像,根據參考點調整主體位置後,即 可完全按下快門。

圖示	項目	說明
	戀人自拍	此功能使用臉部對焦,可在不需他人協助的情況下自動偵測要 擷取人像照片的臉部影像。若偵測到兩個以上的臉部,就會自 動啟用自動對焦。相機會開始倒數,並於兩秒後擷取照片。
۲	錄音	此模式用於錄音。

在選擇場景模式之後,所選的模式(除錄音外)將增至功能選單中我的模式最前列。請參閱第 24 頁的「使用功能選單」。

使用微笑快門模式

笑容偵測模式使用笑容追蹤以自動拍攝影像。拍攝有超過一個人的照片時,相機會自動偵測顯示 幕中央最接近的人的笑容。

啟動笑容拍攝

- 1. 從「場景模式」子選單中選擇 🙄。
- 2. 將相機對焦在拍攝主體上。
- 3. 白框變綠框,表示偵測到笑容。
- 4. 偵測到笑容時,相機會自動拍照。

偵測到臉部時,相機顯示白框。





拍攝有數個臉部的相片時,臉部追蹤功能第一次追蹤臉部時可能需要一些時間。

使用智慧場景模式

使用「智慧場景」模式時,相機會在瞄準主體時自動偵測拍攝條件並切換至適當場景與設定。對 新手而言,本功能是最實用的功能,甚至不需要基礎攝影知識就可以拍出很棒的相片。



啟動智慧場景

- 1. 從「場景模式」子選單中選擇 💽。
- 2. 將相機對焦在拍攝主體上。
- 相機會偵測拍攝條件,然後切換至適當的場景模式。
- 半按快門按鈕將焦距對焦在主體上。對焦框變成綠
 色,表示已設定對焦。
- 5. 按下快門按鈕拍照。

偵測到臉部時,相機顯示實心白框。



當「智慧場景模式」啟用時,即使在「導引 線」、「顯示空白」等模式及半按快門按鍵的情況下,仍會顯示模式圖示。

下表顯示智慧場景支援的模式:

圖示	智慧場景模式	圖示	智 慧場景 模式
v j	人像	×;	背光
▲ i	風景		背光人像
*	夕陽	Ri	夜景
B i	近拍		夜間人像

使用眨眼偵測模式

「眨眼偵測」模式追蹤臉部,並且判斷所拍攝的影像內是否有眨眼睛的主體。拍攝後,當相機偵 測到有主體眨眼睛時,會顯示詢問使用者是否儲存該影像的選單。本功能節省管理要儲存的相片 或從記憶體中刪除相片的時間。

啟動眨眼偵測

1. 從「場景模式」子選單中選擇 😳 !。



- 2. 半按快門按鈕將焦距對焦在主體上。對焦框變成綠色,表示已設定對焦。
- 按按下快門按鈕拍照,影像會自動儲存。除非相機偵測 到主體眨眼睛,此時會顯示右側的書面:
- 4. 選擇儲存照片進行儲存,或選擇取消放棄儲存。



使用光圈先決模式

使用者可以使用「光圈先決」模式調整光圈值,而且相機會自動將快門速度設定為與亮度相符。 啟動光圈先決

1. 從「場景模式」子選單中選擇Av。

- 2. 按 SET 鍵進入調整模式。
- 3. 使用 ▲ 或 ▼ 鍵選擇光圈值選項。
- 4. 按下快門按鈕拍照。



使用快門先決模式

使用者可以使用「快門先決」模式調整快門速度,而且相 機會自動將光圈值設定為與亮度相符。

啟動快門先決

1. 從「場景模式」子選單中選擇**Tv**。

- 2. 按 SET 鍵進入調整模式。
- 3. 使用 ◀ 或 ▶ 鍵選擇快門速度選項。
- 4. 按下快門按鈕拍照。



使用手動曝光模式

使用者可以使用「手動曝光」模式手動調整快門速度和光圈值。 啟動手動曝光

- 1. 從「場景模式」子選單中選擇₩。
- 2. 按 SET 鍵進入調整模式。
- 3. 使用 ◀ 或 ▶ 鍵選擇快門速度選項,或者使用 ▲ 或 ▼ 鍵選擇光圈值選項。
- 4. 使用 ▲ 或 ▼ 調整光圏或使用 ▼ 或 ▶ 調整快門速度。
- 5. 使用 SET 按鍵在光圈和快門速度調整之間切換。
- 6. 按下快門按鈕拍照。
- 半接快門按鈕時,正確和所選擇的曝光之間的差異 以紅色顯示。

M 🕲			307
12M]			·
Ť			
		-	
	SET : A	diust	
	F 340	1// 30	
L			
	圈机伙鬥	1迷度值	

路人幫拍

在路人幫拍模式,您能夠將請人為您拍照時原來的背景換成您最初所想要的背景。在您取景後螢幕上會顯示暫時的影像.您即能得到您想要的照片。

使用路人幫拍:

- 1. 從「場景模式」子選單中選擇 🛅。
- 2. 請按確認鍵進入此功能。

3. 先為您需要的背景取景然後按下快門鍵。

4. 螢幕上會顯示暫時的影像。

5. 將擷取的影像對齊參考點。

6. 按下快門按鈕拍照。



設定拍攝模式

您的相機具有自拍定時與連拍功能,可於拍攝選單中的拍攝 模式功能設定。自拍定時器允許您於一段預先定義的延遲後 拍攝相片。而連拍讓您拍攝連續相片。此功能僅可用於錄 製靜態影像。當您關閉相機時拍攝模式設定會自動設為關 閉。

場景模式	Ρ
拍攝模式	> OFF
包圍曝光	OFF
自動對焦區域	5 3
銳利度	- N
飽和度	♦±

欲設定拍攝模式:

- 1. 選單拍攝選單中的拍攝模式。
- 2. 使用▲或▼鍵移至選單選項。
- 3. 按下確認按鍵以儲存並套用改變。 下表顯示可用的拍攝模式設定。

	Ġ9	10秒	
4	<u>ن</u> ک	2秒	
E.	(\$2	連續自拍	
F	믿	連拍	
玉合	√ OFF	關	
RL	1012		

圖示	項目	說明
<u>છ</u>	10 秒	設定於按下快門按鍵之後延遲 10 秒後拍攝影像。
<u>ن</u>	2 秒	設定於按下快門按鍵之後延遲 2 秒後拍攝影像。

圖示	項目	說明
\$ 2	連續自拍	執行兩次延遲與拍攝: 執行一次 10 秒延遲,然後拍攝影像。 執行另一次 2 秒延遲,然後再次拍攝影像。
민	連拍	按下快門按鍵時進行連續拍攝。放開快門按鍵時停止拍攝。
OFF	孱剧	沒有延遲時間拍攝影像。

設定 AEB (包圍曝光)

AEB 代表自動曝光包圍。此功能以 3 種不同曝光設定拍攝相同影像。

• 設定是以下列順序錄製:標準曝光、曝光不足與過度曝光。

欲設定包圍曝光

- 1. 選擇「拍攝」選單中的包圍曝光。
- 2. 使用▲或▼鍵移至選單選項。
- 3. 按下確認按鍵以儲存並套用改變。

Ρ
OFF
L
♦±

設定 AF (自動對焦)區域

AF 代表自動對焦。此功能決定相機對焦的區域。 欲設定自動對焦區域

- 1. 選擇「拍攝」選單中的自動對焦區域。
- 2. 使用▲或▼鍵移至選單選項。
- 3. 按下確認按鍵以儲存並套用改變。

下表顯示可用的自動對焦區域設定。



圖示	項目	說明
: :	廣域對焦	相機自動於寬框中選擇對焦區域。
- 7 - J	中央對焦	對焦區域固定於中央。

設定銳利度

此功能允許您強化或柔和您相片更精細的細節。 欲設定銳利度

- 1. 選擇「拍攝」選單中的銳利度。
- 2. 使用▲或▼鍵移至選單選項。
- 3. 按下確認按鍵以儲存並套用改變。



下表顯示可用的銳利度設定。

一示	項目	說明
	加強	使影像銳利
	標準	標準銳利度
	降低	柔化影像。

設定飽和度

飽和度功能讓您調整您相片中的色彩飽和度。請使用較高的 飽和度設定值來獲得較豐富的色彩,以及使用較低的飽和度 設定值來獲得較自然的色調。

欲設定飽和度

1. 選擇「拍攝」選單中的飽和度。

2. 使用▲或▼鍵移至選單選項。

3. 按下確認按鍵以儲存並套用改變。

下表顯示可用的飽和度設定。

圖示	項目	說明
•+	加強	
♦ ±	標準	
•-	降低	降低飽和度。



設定對比

此功能可讓您調整相片的對比。 欲設定對比

- 1. 選擇「拍攝」選單中的對比。
- 2. 使用▲或▼鍵移至選單選項。
- 3. 按下確認按鍵以儲存並套用改變。

設定數位變焦

此功能控制您相機的數位變焦模式。 您的相機先使用光學變焦放大影像。當變焦度超過5倍, 相機便使用數位變焦。

欲設定數位變焦

- 1. 選擇「拍攝」選單中的數位變焦。
- 2. 使用▲或▼鍵移至選單選項。
- 3. 按下確認按鍵以儲存並套用改變。

		3		
對比	,		•	•±
±	6=6 <u>LL</u>			
E E	•+	加強		
	′❶±	標準		
	0-	降低		
隐人	. AA			

對比	0±
≝/+/◎/+	
Infl、 智慧變焦	
stat. 標準變焦	
J V OFF B	
稳之品	

下表顯示可用的數位變焦設定。

圖示	項目	說明	
Int	智慧變焦	數位化放大影像且幾乎無失真。此功能僅適用於靜態影像。	
star	標準變焦	在「預覽」模式中將所有影像放大至最高5倍,但影像品質會失 真。	
OFF	國	僅使用光學變焦。	



▶️達■ • 在「微笑快門」、「錄影」、「錄音」、「智慧場景」、「人像」、「夜間人像」、「眨眼 偵測」與「戀人自拍」模式中無法使用數位變焦。

• 根據影像類型與解析度不同,最大智慧變焦度將不同。

設定日期列印

日期列印功能允許您增加錄製日期和時間至您的相片上。 錄製日期和時間是根據您相機的日期時間設定值設定。一日 日期和時間列印於相片,他們將無法被編輯或刪除。 日期列印功能的限制如下:

- 僅可用於靜態影像。
- 在「包圍曝光」/「連拍」模式中啟用「日期列印」 功能時,可能會使「包圍曝光」/連續拍攝的速度變 慢。
- 在垂直或旋轉的影像中,您相片上的日期與時間仍將 水平顯示。

• *	
對比	•±
	-B1
	·[I]
信止品	

設定日期列印

- 1. 選擇「拍攝」選單中的日期列印。
- 2. 使用▲或▼鍵移至選單選項。
- 3. 按下確認按鍵以儲存並套用改變。

設定自動檢視

自動檢視功能讓您立即於拍攝後檢視所拍攝的影像。 若自動檢視為開啟,相機將於 LCD 螢幕上顯示所拍攝影像 1 秒鐘。

欲設定自動檢視

- 1. 選擇「拍攝」選單中的自動檢視。
- 2. 使用▲或▼鍵移至選單選項。
- 3. 按下確認按鍵以儲存並套用改變。

	• •
對比	•±
數位變焦	OFF
日期列印	• ©
自動檢視	OFF
穩定器	OFF

• *	
對比	0±
數位變焦	OFF
日期列印	9 <u> </u>
自動檢視	► OFF
穩定器	OFF



使用防手震功能

此功能讓您避免因為晃動造成影像模糊。

- 1. 啟用拍攝選單下的穩定器。
- 2. 使用▲或▼鍵移至選單選項。
- 3. 按下確認按鍵以儲存並套用改變。

對比	0±
數位變焦	OFF
E ON 開	
É ✓ OFF 關	
穩定器	► OFF



 如果啟用防手震,則防手震圖示會顯示在 LCD 螢幕上,而且 ISO 設定會自動設定為「自動」。更多資訊請參閱第 28 頁的「ISO」。
 穩定器於下列模式中無法使用:光圈先決、快門先決、手動曝光、夜景、煙火、夜間 人像、錄影、錄音、燭光,與水流。

錄製影片

您可以使用本相機錄製影片,可用的拍攝時間長度視記憶卡容量而定。您可以錄製影片,直到記 憶體容量已滿為止。但單一影片的長度可能會受限(限制視相機機型而定)。

- 1. 將切換模式調整為錄影模式。
- 2. 將您的相機聚焦於您欲拍攝的主體上。
- 3. 按下快門鍵開始錄製。
- 4. 使用 🚍 鍵拉近與拉遠影像。
- 5. 欲暫停錄製,請按下▲鍵。
- 6. 欲繼續錄製,請再次按下▲鍵。
- 7. 若要停止錄製,請按下**快門**按鍵。



- 到達單一影片的最大容量停止錄影時,再按一次
 快門按鈕即可繼續錄製。
 - 當記憶體容量已滿時,相機將自動停止錄製。
 - 在影片錄製時無法使用數位變焦。



- 錄製影片或暫停錄影時無法使用省電功能。

設定錄影尺寸

按下 Fn ြ 鍵並選擇「錄影尺寸」功能圖示。錄影尺寸功能 圖示僅於錄影模式中顯示。使用此功能以調整影片的解析度 與畫質。

下表顯示可用尺寸與對應的影像畫質設定。



圖示	錄影尺寸	影像品質
16:9	720 x 400	HDTV
640	640 X 480	高畫質
320	320 x 240	標準
	640 x 480	若為網路分享模式,請參閱下方的第 51 頁的「網路分享 模式」 [。]

網路分享模式

網路分享模式允許您以預先定義影片設定錄製影片,可輕易上載至網站。 網路分享支援兩個檔案上載標準:

- 單一檔案上載器。最大影片檔案尺寸為 100 MB。
- 網路分享上載器。最大影片檔案尺寸為1GB。

多數上載影片的長度範圍均在 5 分鐘以內。

因此當您使用 YouTube 模式錄製時,將依據下列標準:

- 錄製的影片設為網路分享標準解析度 640 X 480。
- 當檔案到達 1GB 時,將自動停止錄製。

於網路分享模式中錄製的影片將依據 DCF 規則儲存,不論何種影片皆儲存於名為「UTUBE」的 特定資料夾。更多細節,請參閱第 81 頁的「資料夾結構」。

• 欲錄製 YouTube 影片,請選擇錄影尺寸功能中的

YouTube 影片可用的錄製時間最多為 10 分鐘。

錄音

- 1. 從場景模式中選擇**錄音。LCD** 螢幕會顯示「錄音」螢 幕外觀。
- 2. 按下快門鍵開始錄音。
- 3. 請再按一次快門鍵停止錄製。





當記憶體容量已滿時,相機將自動停止錄音。

播放

透過您相機的播放模式檢視影像、影片與錄音。

於單張瀏覽中檢視

單張瀏覽模式於 LCD 螢幕上依序顯示影像。欲檢視影像 / 影片 / 錄音,請遵循下列步驟。

- 1. 調整「模式」開關 🛄 將相機設定或開啟為「播放」模式。
- LCD 螢幕顯示一影像。欲瞭解螢幕上的圖示與其他資訊,請參閱第13頁的「拍攝模式螢幕 外觀」。

靜態影像



錄音



- 3. 使用◀或▶按鍵檢視上一個 / 前一個影像 / 影片 / 錄音。
- 按下設定 @ 鍵以播放影片和錄音。更多資訊請參閱第 55 頁的「播放影片」與第 56 頁的「播放錄音」。

檢視縮圖

- 1. 在單張瀏覽中,按下W 鍵進入9張縮圖螢幕。
- 2. 使用相機四向鍵在項目之間移動。
- 3. 按下 SET 按鍵以選擇影像並單張 / 全螢幕檢視它。



縮圖檢視

縮圖圖示

當您檢視縮圖時,部分影像可能包含圖示。這些圖示代表檔案的類型或錄製中。

圖示	類型	說明
ų	語音備註	代表語音備忘附加於影像上。
· ,	影片	代表已錄製影片。顯示的影像為影片的第一個影格。
On	鎖定檔案	代表影片、影像或錄音片段已被鎖定。鎖定的影像無法編 輯或刪除。

一示	類型	說明
	錄音	代表錄音檔。
0	檔案錯誤	代表錯誤檔案。

影像放大中

放大檢視功能僅可用於靜態影像。

- 在單張瀏覽中,用變焦控制達到需要的放大檢視。
- LCD 螢幕上的 4 個箭頭代表影像被拉近。
- 您可將影像放大檢視最大至 12 倍。
- 您可按下選單 一次 按 方 按 方 建 的 按 建 或 完 全 / 半按 下 快 門 按 鍵 關 閉 放 大 檢 視 。

	Δ	
4		
<		
x2.0		
	∇	



若為 320 x 240 解析度的影像,最多只能放大 6 倍。

播放影片

- 1. 將相機設為「播放」模式。
- 使用左右鍵瀏覽已儲存的影像。影片於螢幕上有一影片 圖示。請參閱右方圖示。
- 3. 按下 SET 按鍵播放影片。
- 4. 在播放中按下 ◀ 或 ▶ 鍵,可快轉或倒轉影片。相機 支援最快4倍速的向前和向後快轉。
- 5. 在播放時,請使用 按制音量。向「T」推增加音量。向下推向「₩」降低音量。
- 6. 按下 ▲ 鍵暫停播放。再次按下 ▲ 鍵即可繼續播放。 暫停時,螢幕中仍會顯示播放資訊。
- 7. 若要逐格快轉或倒轉影片,請按下 ▲ 按鍵暫停播放, 然後按下 ◀ 或 ▶ 鍵。
- 8. 按下 ▼ 鍵停止播放。LCD 螢幕於單張瀏覽模式中顯示 影片影像。





- 當影片暫停或於 REW (倒轉) /FF (快轉)播放資訊或逐格播放模式時會顯示播放資 訊。
 - 若暫停播放或在 REW/FF 模式中,則無法調整音量。

欲拍攝影片的螢幕擷取影像

- 在影片播放時,按下▲鍵於您希望拍攝的影片影格上 暫停播放。
- 2. 按下快門鍵拍攝螢幕擷取。
- 相機將自動停止播放。LCD 螢幕於單張瀏覽模式中顯 示所拍攝的影像。





播放錄音

- 1. 將相機設為「播放」模式。
- 使用左右鍵瀏覽已儲存的影像。當檢視錄音檔時,LCD 螢幕顯示錄音檔的外觀。請見右方圖示。
- 3. 按下 SET 按鍵播放錄音。
- 5. 按下 ▲ 鍵暫停播放。再次按下 ▲ 鍵即可繼續播放。 暫停時,螢幕中仍會顯示播放資訊。
- 6. 按下 ▼ 鍵停止播放。LCD 螢幕會於單張瀏覽模式中顯 示錄音檔。
- □ 若暫停播放中,則無法調整音量。



播放語音備忘

語音備忘需單獨錄製,附加於設定的影像中。有關如何錄製 語音備忘的資訊,請參閱第66頁的「語音備忘」。

- 1. 將相機設定為「播放」模式。
- 使用左右鍵瀏覽已儲存的影像。附有語音備忘的影像 檔會在 LCD 螢幕的中心上方顯示語音備忘圖示。請見 右方圖示。
- 3. 按下 SET 按鍵播放錄音。
- 4. 在播放時,請使用 (二) 控制音量。向「T」推增加音量。向下推向「₩」降低音量。



- 5. 按下 ▲ 鍵暫停播放。再次按下 ▲ 鍵即可繼續播放。暫停時,螢幕中仍會顯示播放資訊。
- 6. 按下 ▼ 鍵停止播放。LCD 螢幕會於單張瀏覽模式中顯示影像。

■ 暫停語音備忘時無法調整音量。

刪除影像 / 影片 / 錄音

有兩個方法可刪除影像 / 影片 / 錄音:

- 使用刪除按鍵。
- 使用播放選單刪除設定。請參閱 第 60 頁的「刪除」。

使用刪除按鍵

~ 使用相機上的**刪除**按鍵刪除影像 / 影片 / 錄音,或將其標示為待刪除。 (Fn)

- 1. 將相機設定為「播放」模式。
- 2. 在單張瀏覽模式中檢視影像 / 影片 / 錄音。
- 3. 使用 ◀ 或 ▶ 鍵捲動顯示。
- 4. 所需的影像 / 影片 / 錄音顯示於 LCD 螢幕上時,請按下刪除按鍵。
- 5. 選擇確認選項。
- 6. 選擇刪除。
- 7. 按下 SET 按鍵即可刪除。



- 8. LCD 螢幕會顯示下一個影像。欲刪除另一個檔案,請 使用 ◀ 或 ▶ 捲動影像 / 影片 / 錄音,然後重複步驟 4 至 7。
- 9. 欲關閉 「刪除」功能並恢復在單張瀏覽模式中檢視,請選擇 「取消」。
- ▲ 無論何時,您都無法刪除受保護的檔案。當您嘗試刪除一受保護檔案時,相機於 LCD 螢
 ▲ 幕上顯示「檔案保護中」。

播放選單

播放選單允許您編輯影像、錄製語音備忘並設定播放設定 值。

進入播放選單:

- 1. 將相機設定為「播放」模式。
- 2. 按下 開 開 啟 播 放 選 單 。
- 3. 使用 ▲ 或 ▼ 按鍵變更選單選項。
- 4. 欲選擇選單,按下▶或確定按鍵。
- 5. 使用 4 向瀏覽控制改變子選單設定。
- 6. 按下確定按鍵以儲存並套用設定。

自動播放

僅靜態影像可於自動播放中播放

欲檢視自動播放:

- 1. 選擇播放選單中的自動播放。出現自動播放選單。
- 2. 設定自動播放設定值。
- 3. 選擇開始,然後按下確定按鍵以開始自動播放。
- 4. 自動播放時,按下確定按鍵以暫停自動播放。
- 5. 暫停撥放時,使用 ▲ 或 ▼ 鍵切換選項。選擇**繼續**或 取消自動播放。
- 6. 按下確定按鍵以套用所選選項。

自動播放
刪除
保護
移除紅眼
語音備忘
照片編輯

自動播放		
	開始	
	取消	
間隔	1 秒	
效果	水平播放	
重複	是	
(\$) 選擇	SED 確定	

欲變更自動播放設定:

- 1. 於自動播放選單中使用▲或▼鍵移至選項。
- 2. 選擇間隔設定。按下 ◀ 或 ▶ 鍵進行調整。選擇可用的間隔設定:1 秒、3 秒、5 秒與 10
 秒。
- 3. 選擇效果設定。按下 ◀ 或 ▶ 鍵進行調整。選擇可用的效果設定:
 - 水平撥放
 縮小
 逐漸消失
 垂直撥放
 隨機撥放
- 4. 選擇重複設定。按下 ◀ 或 ▶ 鍵進行調整。可用設定有:是、否。

刪除

删除功能讓您移除內部記憶體或記憶卡上不需要的檔案。受保護的檔案無法刪除,要將它們刪除,請先取消保護檔案。請參閱 第 63 頁的「保護」。

欲刪除影像/影片/錄音:

- 1. 選擇「播放」選單中的刪除。
- 2. LCD 螢幕上顯示刪除子選單。選擇可用設定:
 - **單張**。選擇單一檔案刪除。
 - 語音記事。只刪除附加的語音備忘,影像仍保 留在記憶體中。
 - 多張。選擇於同時刪除的數個檔案。
 - 全部。刪除全部檔案。

自重	力播放		
	單張		
俏	語音記事		
杉	多張		
1	全部		
照月	「補料」		

欲刪除單一檔案:

- 1. 選擇「刪除」子選單中的**單張**,影像以單張瀏覽模式 顯示於 LCD 螢幕上。
- 2. 使用 ◀ 或 ▶ 鍵捲動顯示。
- 3. 所需的影像 / 影片 / 錄音顯示於 LCD 螢幕上時, 選擇 **刪除**。
- 4. 按下 SET 按鍵即可刪除。
- LCD 螢幕會顯示下一個影像。欲刪除另一個檔案,請 使用 ◀ 或 ▶ 捲動影像 / 影片 / 錄音片段,重複步驟 3 至 4。
- 6. 欲關閉刪除功能並返回播放選單,請選擇**取消**。

刪除附上的語音備忘錄:

- 1. 將相機設定為「播放」模式。
- 2. 在單張瀏覽畫面中,檢視影像/影片/錄音。
- 3. 使用 ◀ 或 ▶ 鍵捲動,直到附語音備忘的所需影像顯示在畫面中為止。
- 4. 按下 @ 開啟播放選單。
- 5. 使用 ▲ 或 ▼ 按鍵切換「播放」選單的選項,然後選擇刪除。
- 6. 選擇「刪除」選單中的語音記事。
- 7. 此時會出現確認選擇訊息,請選擇是。
- 8. 按下 SET 按鍵刪除附加的語音備忘,然後返回「播放」模式。

注意 「語音記事」選單在有語音備忘檔案才可以使用。 Ø



欲刪除多個檔案。

- 1. 選擇「刪除」子選單中的多張,影像會以縮圖檢視方式顯示於 LCD 螢幕中。
- 2. 使用四向鍵移動檔案。
- 當移動需要刪除的的影像 / 影片 / 錄音檔案時,按下確認按鍵,影像 / 影片 / 錄音檔案會標示待刪除圖示。
- 4. 重複步驟 3 直到所有需要刪除的影像皆已標示。

- 5. 按下 MENU 按键,出現確認選擇。
- 6. 選擇是以確認。
- 7. 按下確認按鍵以刪除已標示檔案。

刪除所有檔案:

- 1. 選擇刪除子選單中的全部。出現確認選擇。
- 2. 選擇是。
- 3. 按下確認按鍵以刪除所有檔案。







保護

「保護」功能讓您將影像、影片或錄音檔案鎖定以防止修改或意外刪除。在播放模式中檢視時, 已保護的檔案有一個保護圖示。

欲保護檔案:

1. 選擇「播放」選單中的保護。

- 2. LCD 螢幕上顯示保護子選單。選擇可用設定:
 - 單張。選擇保護一個檔案。
 - 多張。從縮圖檢視中選擇數個要保護的檔案。
 - 全部保護。保護所有檔案
 - 全部解除。將全部檔案解除保護。

欲保護/解除保護單一檔案:

- 1. 選擇保護子選單中的**單張**,影像以單張瀏覽模式顯示於 LCD 螢幕上。
- 2. 使用 ◀ 或 ▶ 鍵捲動顯示。
- 所需的檔案顯示於 LCD 螢幕中時,請選擇保護/解除 保護。
- 按下設定按鍵保護/解除保護檔案。在退出中,按下 設定按鍵選擇離開或選單按鍵以退出。

欲保護 / 解除保護數個檔案:

- 選擇「保護」子選單中的「多張」,影像會以縮圖檢 視的方式顯示於 LCD 螢幕上。
- 2. 使用四向鍵移動檔案。
- 當移動到需設定保護的檔案時,按下確認按鍵以標示/ 取消標示欲保護的檔案。







- 4. 重複步驟 3 直到所有需要保護的影像皆已標示。
- 5. 按下 MENU 按鍵,出現確認選擇。
- 6. 選擇**是**。
- 7. 按下確認按鍵以保護檔案並返回播放模式。

欲保護所有檔案:

- 1. 選擇保護子選單中的全部保護。出現確認選擇。
- 2. 選擇是。
- 3. 按下確認按鍵以保護所有檔案。

欲解除所有檔案鎖定:

- 1. 選擇保護子選單中的全部解除。出現確認選擇。
- 2. 選擇是。
- 3. 按下確認按鍵以解除所有已保護檔案。







移除紅眼

移除紅眼功能用於降低所拍攝影像中的紅眼。本功能僅適用 於靜態影像。移除紅眼可套用於一影像數次,但畫質可能逐 漸惡化。

欲啟動移除紅眼:

- 1. 將相機設定為「播放」模式。
- 2. 按下◀或▶鍵捲動並選擇一影像。
- 3. 按下選單按鍵以開啟播放選單。
- 4. 選擇移除紅眼。
- 5. 選擇開始。
- 6. 按下確認按鍵以執行移除紅眼功能。

步驟5與6



■
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●

步驟 7



- 7. 完成移除紅眼後,出現一選單選擇。選擇是否要:
 - **取代現有檔案**。儲存並以新檔案置換舊檔案。
 - 另存新檔。將檔案儲存為新檔。
 - 取消。取消移除紅眼。
- 8. 按下確認按鍵以儲存 / 取消改變。

語音備忘

語音備忘功能允許您錄製並附加語音備忘至已儲存影像。您可為每個影像最多錄製 30 秒的語音 備忘。此功能僅可用於靜態影像。

錄製語音備忘:

- 1. 將相機設定為「播放」模式。
- 按下◀或▶鍵捲動並選擇一個欲附加語音備忘的影像。
- 3. 按下選單按鍵以開啟播放選單。
- 4. 選擇語音備忘。
- 5. 選擇開始,然後按下確認按鍵以開始錄製。



6. 選擇**取消**,然後按下確認按鍵以停止錄製。



當您重新錄製語音備忘至現有語音備忘的影像時,新的語音備忘會取代舊的語音備忘。

自動播放	
刪除	
保護	
移除紅眼	
語音備忘	•
照片編輯	

剩餘錄製時間(秒數)。
照片編輯

照片編輯功能讓您調整編輯靜態影像以套用不同色彩或色調以得更藝術的效果。於此功能中編輯 的相片將儲存為新檔案。

欲啟動照片編輯:

- 1. 將相機設定為「播放」模式。
- 2. 按下◀或▶鍵捲動並選擇欲編輯影像。
- 3. 按下選單按鍵以開啟播放選單。
- 4. 選擇照片編輯。出現照片編輯子選單。



5. 按下◀或▶鍵捲動並選擇一選項。當您移動選擇時,LCD 螢幕上的預覽同步改變。 下列表格顯示可用設定。

圖示	項目	說明
Ž n	標準	影像上未增加效果。
Ś	復古	影像以復古色調儲存。

圖示	項目	說明
BW	黑白	影像以黑白儲存。
Neg.	負片效果	影像顯示為原始影像的色彩反轉。
A	馬賽克	影像儲存為馬賽克磁磚。
✓ ^A R	鮮豔紅色	影像以偏紅色調儲存。
€ŽG	鮮豔綠色	影像以偏綠色調儲存。
€ ZB	鮮豔藍色	影像以偏藍色調儲存。

裁切

剪裁功能允許您將影像剪裁為另一個影像尺寸。本功能僅適 用於靜態影像。

欲裁切影像:

- 1. 將相機設定為「播放」模式。
- 2. 按下◀或▶鍵捲動並選擇欲裁切的影像。
- 3. 按下選單按鍵以開啟播放選單。
- 4. 選擇裁切。LCD 螢幕上顯示裁切畫面外觀。

裁切	
尺寸變更	
開機畫面	
DPOF	

5. 使用 🚍 控制改變尺寸。



- 6. 使用四向鍵以移動顯示區域。
- 7. 按下確認按鍵以套用變更。出現選單選擇。
- 8. 選擇是否要:
 - 取代現有檔案。儲存並以新檔案置換舊檔案。
 - 另存新檔。將檔案儲存為新檔。
 - 取消。取消尺寸變更。
- 9. 按下確認按鍵以儲存 / 取消改變。





- 「裁切」功能不適用於影像解析度設為 3:2、16:9
 與 VGA 的影像。
- 無論原始影像比例為何,所有影像均會裁切成 4:3 比例。

尺寸變更

尺寸變更功能讓您將大影像的影像解析度改變為較小的解析度。本功能僅適用於靜態影像。

變更影像尺寸:

- 1. 將相機設為「播放」模式。
- 2. 按下◀或▶鍵捲動並選擇欲調整大小的影像。
- 3. 按下選單按鍵以開啟播放選單。
- 4. 選擇尺寸變更。LCD 螢幕上顯示尺寸變更子選單。
- 5. 選擇尺寸為:8M、5M、3M與VGA。可用尺寸設定根 據原始影像尺寸不同。無法使用的設定於尺寸變更子 選單中顯示為灰色圖示。
- 6. 選擇尺寸後,會出現一選單選擇。選擇是否要:
 - 取代現有檔案。儲存並以新檔案置換舊檔案。
 - 另存新檔。將檔案儲存為新檔。
 - 取消。取消尺寸變更。
- 7. 按下確認按鍵以儲存/取消改變。

裁t	切	
Ŗ	8M	
開	5M	
D	3M	
	VGA	





「尺寸變更」功能不適用於影像解析度設為 3:2、 16:9 與 VGA 的影像。

開機畫面

開機畫面功能允許您設定當您開啟相機電源時的開機影像。

- 1. 按下選單按鍵以開啟播放選單。
- 2. 選擇開機畫面。出現選單選擇。
- 3. 選擇選項:
 - 系統預設。使用相機預設影像。
 - 我的圖片。使用 ◀或 ▶ 鍵捲動並選擇需要影像。
 - 關。停用開機畫面。
- 4. 按下確認按鍵以套用變更。





DPOF

數位列印順序格式 (DPOF) 功能讓您標示您記憶卡和內建記憶體中欲列印的影像,讓您指定您 欲於稍後列印的份數。當所有欲列印影像皆標示時,將記憶卡攜至數位列印服務中心或使用 DPOF 相容印表機。

欲設定 DPOF:

- 1. 按下選單按鍵以開啟播放選單。
- 2. 選擇 **DPOF**。子選單便會出現。可用設定如下:
 - 單張。選擇欲標示的單張影像。
 - **全部**。標示記憶卡中的全部影像。
 - 重新設定。將所有 DPOF 設定重設為初始預設 設定。

裁t	ת	
₽-	+ 禁田	ļ
	單張	
D	全部	
	重新設定	

欲於單一影像 / 所有影像設定 DPOF:

- 1. 選擇 DPOF 子選單上單張或全部。
- 2. 若為單一影像,請使用 ◀ 或 ▶ 鍵捲動選擇欲標示列 印的影像。
- 3. 指定份數。按下▲ 或▼ 鍵增加 / 減少份數。
- 4. 按下 FUNC 鍵切換開 / 關日期列印。
- 5. 按下確認按鍵以儲存 DPOF 設定。

欲重設 DPOF:

- 1. 選擇 DPOF 子選單上重新設定。出現確認選擇。
- 2. 選擇是。
- 3. 按下確認按鍵以重設 DPOF 設定。







PictBridge

PictBridge 功能可讓您列印相機拍攝的相片而不需要將相機連接至電腦。以 PicBridge 相容印表機 直接列印影像。

欲啟動 PictBridge:

使用 USB 線將相機連接至 PicBridge 相容的印表機。請參閱下圖。



若印表機不支援日期列印,PictBridge 中的日期列印功能將被停用。此外,日期列印選擇 將為灰色。

使用設定選單

不論您在照片拍攝/錄影/錄音或播放模式中,您皆可存取「設定」選單。 「設定」選單可您設定一般相機設定。

- 欲進入「設定選單」:
 - 1. 按下 🞯 開啟「拍攝/播放選單」。
 - 於「拍攝」或「播放」選單中,使用 ◀ 或 ▶ 鍵將 選單分頁改變為 設定 ¥ 選單。於「錄影」模式 中,「設定」選單會自動顯示。
 - 3. 使用 ▲ 或 ▼ 按鍵變更選單選項。
 - 4. 若要選取項目,請按 SET 按鍵或 ▶。
 - 5. 使用 4 向鍵移動改變子選單設定。
 - 6. 按下確認按鍵以儲存並套用設定。

設定聲音

使用聲音選單功能控制相機發出的聲音。

- 1. 從設定選單中選擇聲音設定。
- 2. 調整聲音設定。
- 3. 按下確認按鍵以套用變更。

聲音設定	
省電設定	D _{min}
LCD省電模式	OFF
日期時間	
檔案編號	Ē

	聲音設定
開機聲音	◆ 聲音1 ▶
快門聲音	開
按鍵聲音	開
音量	-
(\$) 選擇	SEI 確定

項目	可用設定	說明
開機聲音	聲音1、聲音2、聲音3、 關	選擇相機電源開啟時的開機聲音。
快門聲音	開丶關	啟用或停用快門按下時的快門聲音。錄製影片或聲 音時無法使用快門聲音。
按鍵聲音	開丶關	息用或停用操作聲音。
音量	0-4	調整音量○

設定省電設定

省電功能供您設定相機自動設為睡眠模式至省電之前的閒置 時間。處於睡眠模式中一分鐘後,相機最後將關閉電源。 此功能於下列情況中無法使用:

- 錄製影片或聲音檔案
- 播放影片/錄音檔案(不包括暫停)
- 播放自動播放(不包括暫停)
- 連接 USB

設定 LCD 省電模式

啟用「LCD省電」功能自動降低LCD亮度以節省電池電量。相機閒置20秒時,LCD會變暗。按任何按鈕即可恢復正常亮度。

- 錄製一個影片檔案
- 播放影片檔案(不包括暫停)
- 播放自動播放(不包括暫停)
- 對齊參考點調整擷取的影像(路人幫拍)

聲音設定	
L 🕞 min 3分鐘	
E Gmin 5分鐘	
C OFF 關	
檔案編號	Ē



設定日期時間

使用日期和時間功能設定您相機的日期和時間。此功能於附加日期列印於拍攝的影像時非常有用。您的相機使用 24 小時時間格式。

按下 ◀ 或 ▶ 鍵以選擇日期何時間的值。按下 ▲ 或
 ▼ 按鍵可變更數值。

2. 按下確認按鍵以套用變更。

設定語言

語言選單允許您選擇螢幕顯示(OSD)選單的語言。

- 使用 4 向鍵移動列表便選擇需要的語言。
- 按下確認按鍵以儲存並套用設定。

設定檔案編號

此功能允許您選擇指定影像檔案編號的方式。 可用設定有:

• 🕒 繼續。即使資料夾變更仍依序列指定編號。

• **ቤ1 重新設定**。每次資料夾變更皆從 0001 開始。 欲瞭解您相機的資料夾與檔案結構,請參閱第 81 頁的「關 於資料夾與檔案名稱」。

設定視訊輸出

使用電視輸出功能調整視訊輸出信號以符合不同區域的設 定。若電視輸出設定不正確,影像可能無法於電視上正確顯示。



語言	
English	Français
Español	Deutsch
Italiano	Русский
Português	Português BR
Nederlands	Türkçe 🔻
◆選擇	SET 確定



可用設定有:

- **鼎**sc NTSC。適用於日本、美國、加拿大、台灣與其他 國家。
- **『L PAL** 適用於歐洲、亞洲(除台灣外)、大洋洲 與其他國家 •

設定 LCD 亮度

請使用「LCD 亮度」功能控制 LCD 的亮度。

設定記憶體工具

使用此功能以管理內部記憶體或記憶卡的內容。 可用設定有:

- 格式化。選擇已將目前使用的記憶體格式化。
- 複製到記憶卡。選擇將所有儲存於內部記憶體的檔案 複製至記憶卡。

視訊輸出	► NTSC
LCD亮度	Ę_
∎ ✓ 🛱sc NTSC	
i 🛱 PAL	







- 若記憶卡槽中插入記憶卡,執行複製到卡,相機會自動將所有檔案儲存於記憶卡中。
- 相機插入記憶卡時影像若儲存於內部記憶體。您可使用複製到記憶卡功能將所有影像
 從內部記憶體複製至記憶卡上。
 - 若無記憶卡或內部記憶體為空,複製到記憶卡功能將被停用。

重新設定

使用此功能將相機重設為原廠預設值。 但下列設定是例外,而且不會受「重設」的影響。

- 日期和時間
- 語言
- 視訊輸出

	所有選項恢復成預設值?
_是	
取消	

連接

您可將您的相機連接至:電視、電腦或印表機。

將相機連接至電視

將您的相機連接至電視:

- 1. 開啟相機電源。
- 將視訊輸出設定為符合電視的視訊輸出格式。
 請參閱 第 76 頁的「設定視訊輸出」。
- 將 USB/AV 3 合 1 連接線連接至相機的 USB 連 接埠。
- 4. 將連接線的另一端連接至電視的 AV 輸入埠。
- LCD 螢幕便會變成全黑,而所有影像與影片則 會顯示在電視機螢幕上。

將相機連接至電腦

您可將相片、影片與錄音檔案傳輸至您的電腦。

- 1. 使用 USB 線將相機連接至電腦。
- 2. 開啟相機電源。
- 電腦將偵測連結。相機的內部記憶體與記憶卡 便會在檔案管理程式中以可移除磁碟的方式出 現。 LCD 螢幕上顯示黑屏。



將相機連接至印表機

您可使用 PictBridge 相容的印表機直接列印您的相片。

- 1. 開啟相機電源。
- 2. 將相機連接至印表機。

3. 連接後,請按 SET 鍵設定 USB 模式「印表機」選項進入「PicBridge 選單」。。 更多有關如何列印照片的細節,請參閱第 73 頁的「PictBridge」。



附錄

關於資料夾與檔案名稱

您的相機自動於內部記憶體與記憶卡中建立資料夾的特定目錄以整理拍攝的影像、影片與聲音檔 案。

資料夾結構

您的相機建立三個目錄名稱:

- DICAM。除了使用拍賣或 YouTube 模式錄製的檔案外,所有拍攝 的影像、錄影與錄音。
- _AUCT。使用拍賣模式拍攝的影像儲存於此資料夾。

• UTUBE。使用 YouTube 模式錄製的影片儲存於此資料夾。 檔名以 100 至 999 三位數開始,後續為「DICAM」或「_AUCT」或 「UTUBE」。每個資料夾可儲存最多 9999 檔案。若要儲存新檔案,將自 動產生接續的新資料夾名稱。

檔案命名

檔案名稱將以「DSCI」開始且後續為連序增加的四位數字。當新資料夾 產生時檔案命名將從 0001 開始。 若最高資料夾數字為 999 且最高檔案名稱為 9999,相機將顯示「檔案 夾無法建立」警告訊息。當此情況發生,請嘗試下列方法之一:

• 插入新的記憶卡。

請勿使用您的電腦改變記憶卡內的資料夾與檔案名稱。這可能使相機無法播放資料。



問題排解

問題	原因與/或行動
相機電源無法開啟。	電池電力可能已經耗盡。請將電池充電或更換電池。
相機會自動關機。	請按「電源」按鍵開啟相機電源。
LCD 螢幕變暗。	按下任何按鍵(除電源按鍵) 來開啟 LCD。
LCD 上顯示空白的電池圖示 後相機關閉。	電池電力耗盡,請替换或充電。
LCD 螢幕顯示「沒有影 像」 [。]	影像檔案於記憶卡上。可能未支援該影像檔案格式。
LCD 螢幕顯示「不支援本檔 案」 [。]	功能僅可用於特定檔案類型。檔案格式未支援。
LCD 螢幕顯示「記憶卡已 滿」 [。]	記憶卡記憶已滿。替換一個新的記憶卡或刪除不需要的影像。
LCD 螢幕顯示「檔案保護 中」 [。]	該檔案被鎖定。將檔案解鎖。請參閱 第 63 頁的「 保護 」。
LCD 螢幕顯示「記憶卡防寫 保護」 [。]	記憶卡受保護。移除記憶卡並將防寫開關推至解鎖位置。
LCD 螢幕顯示 「格式化錯 誤」 [。]	記憶卡可能毀損。您可更换記憶卡或將連接點擦拭乾淨。
電視螢幕上沒有顯示任何影 像	選擇了錯誤的 TV- 輸出類型。設定正確的電視輸出類型以符合您 電視系統。

問題	原因與/或行動
鏡頭卡住。	請勿用力將鏡頭推回原位。這種情況的原因可能是使用錯誤類型 的電池或電池電量過低。請在使用相機前更換電池或將電池充 電。

規格

感應器	1200 萬像素,類型:1/2.3"
鏡頭	焦距長度:f = 5.0 -25.0 mm, 5 倍光學變焦,5 倍數位變焦
LCD 顯示器	2.7 时彩色 LCD
對焦範圍	正常:0.8m~無限遠 近拍: W (廣角):0.1m~1m M (手動):0.5m~1m T (望遠):0.6m~1m
光圈	F = 3.3 -5.9
快門	類型:機械和電子 快門速度: 自動模式:1~1/2,000秒 手動曝光:15~1/2,000秒 夜景:15~1/2,000秒 煙火:2秒
檔案格式	靜態影像:EXIF 2.2 相容格式 (JPEG 壓縮) 視訊:AVI (MJPEG) 錄音:WAV
解析度 (靜態影像)	12M (4000 X 3000) \ 3:2 (4000 X 2672) \ 8M (3264 x 2448) \ 5M (2592 x 1944) \ 3M (2048 x 1536) \ 16:9 (1920 x 1080) \ VGA (640 x 480)
解析度(影片)	640 x 480 \ 320 x 240 \ 720 x 400 (16:9)

場景模式	自動模式、程式自動曝光、光圈先決、快門先決、手動曝光、智慧場景模 式、人像、風景、夕陽、背光、孩童、夜景、煙火、雪景、運動、派對、 燭光、夜間人像、柔膚、水流、食物、建築物、文字、拍賣、微笑快門、 眨眼偵測、路人幫拍、戀人自拍、錄音
敏感度	自動、ISO 50、100、200、400、800、1600。 3200 (3M/16:9<1920 x 1080>/VGA)、6400 (1280 x 960)
白平衡	自動、日光、陰天、鎢絲燈、螢光 1、螢光 2、自訂白平衡
曝光控制	-2EV 至 + 2EV(間隔 1/3EV)
測光方式	多點、中心、單點
拍攝模式	10 秒、2 秒、連續自拍、連拍、關
閃光燈	自動、移除紅眼、強制開啟、慢速同步、強制關閉
顏色過濾(預覽)	標準 / 鮮艷 / 復古 / 黑白 / 紅色 / 綠色 / 藍色
相片編輯	標準/復古/黑白/負片效果/馬賽克/紅色/綠色/藍色
儲存	內建記憶體:32 MB 快閃記憶體 外部記憶體:SD (最多 4GB)、SDHC 卡 (最多保證 32GB)
OSD 語言	English, Français, Español, Deutsch, Italiano, Русский, Português, Português BR, Nederlands, Türkçe, Polski, Magyar, Rumänisch, Čestina, Бьлгарски, Croatian, Slovensky, Slovenščina, Ελληνικά, Svenska, Norsk, Suomi, Danish, حربي, Indonesia, Malay, ไทย, 日本語, 한국어, 简体中文, 繁體中文
介面	USB/AV 輸出
電視系統	NTSC > PAL
雷池	

運作溫度	0°C - 40°C
運作濕度	5% - 85%
麥克風	內建
喇叭	內建
尺寸	91.1 x 58.3 x 22.5 mm
重量	120 g

客戶服務

更多關於 AgfaPhoto 數字相機數據,請瀏覽網頁 www.plawa.com/ www.plawausa.com

服務及維修熱線(美國/加拿大):

866-475-2605

www.plawausa.com

服務及維修熱線(歐洲):

00800 752 921 00 (只適用於固網電話)

服務及維修熱線 (德國):

0900 1000 042 (1.49 歐元/每分鐘. 只適用於德國固網電話)

服務及維修熱線 (香港): 852 3586 9168

網上支持服務/國際聯絡:

support-apdc@plawa.com

製造商

plawa-feinwerktechnik GmbH & Co. KG Bleichereistraße 18 73066 Uhingen Germany

Regional Office: plawa photo. digital (HK) Limited 香港九龍紅磡民樂街 23 號 駿升中心 5 樓 D 室

AgfaPhoto 是由 Agfa-Gavaert NV & Co. KG.或 Agfa-Gevaert NV.授權許可的產品。 Agfa-Gevaert NV & Co. KG.或 Agfa-Gevaert NV.並非生產此產品的製造或提供任何產品上的保修及支援服務商。顧客若需要任何技術支援及保修資料,請聯絡分銷商及有關製造商。其他產品及品牌為其他擁有者的註冊。產品的設計及功能可不用通知而作更改。聯絡: AgfaPhoto Holding GmbH.或瀏覽網頁 www.agfaphoto.com





AgfaPhoto is used under license of Agfa-Gevaert NV & Co. KG or Agfa-Gevaert NV. Neither Agfa-Gevaert NV & Co. KG nor Agfa-Gevaert NV manufacture this product or provide any product warranty or support. For service, support and warranty information, contact the distributor or manufacturer. For service, support and warranty information, contact the distributor or manufacturer. All other brands and product names are registered trademarks of their respective owners. Product design and technical features can be changed without notice.

AgfaPhoto Holding GmbH, www.agfaphoto.com Manufactured by plawa-feinwerktechnik GmbH & Co. KG, www.plawa.com