

Tipps zum Drucken am PC über die Bluetooth-Schnittstelle

Um vom Computer Fotos auf dem PoGo™ Printer von Polaroid auszugeben, benötigen Sie einen externen USB Bluetooth-Adapter (auch als „Bluetooth-Dongle“ oder „Bluetooth-Stick“ bekannt). Gehen Sie folgendermaßen vor:

Geräte miteinander verknüpfen:

Bevor Sie den USB-Adapter an den Computer anschließen, installieren Sie die zum Adapter gehörige Software. Nachdem Sie die Software installiert haben, können Sie den Bluetooth-Adapter mit einem freien USB-Anschluss des Computers verbinden. Sobald Ihr Computer den Adapter erkannt hat, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Bluetooth-Symbol unten rechts am Bildschirm.

Klicken Sie auf „Bluetooth-Geräte hinzufügen“.
Wählen Sie Ihren Polaroid-Drucker.
Geben Sie den Code 6-0-0-0 ein.

So drucken Sie:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das zu druckende Foto.
Wählen Sie den Befehl „Senden an“.
Klicken Sie auf „Bluetooth“.
Wählen Sie Ihren Polaroid-Drucker.

Empfohlene kompatible Bluetooth-Adapter:

Aluratek - USB to Bluetooth Enhanced Data Rate 2.0 Adapter
D-Link - Bluetooth 2.0 USB Adapter
IOGear - Bluetooth USB Adapter
IOGear - Bluetooth 2.0 USB Micro Adapter
Jabra - A320s Bluetooth Stereo USB Adapter
Kensington - USB Micro USB Adapter
Kensington - Bluetooth 2.0 Adapter
Rocketfish - Bluetooth 2.0 Adapter
Rocketfish - MicroBluetooth USB Adapter

Tipps zum Drucken am Macintosh über die Bluetooth-Schnittstelle

Bevor Sie von Ihrem Computer aus drucken können, muss Bluetooth aktiviert sein.

Klicken Sie auf das Bluetooth-Symbol in der oberen Werkzeugleiste.
Wählen Sie „Bluetooth einschalten“.

Wählen Sie Ihren Polaroid-Drucker im Bluetooth-Menü unter „Geräte“ aus.
Wählen Sie den Befehl „Datei senden“.
Wählen Sie das Foto aus, das Sie drucken möchten.
Wählen Sie die Option „Senden“.